

**Wykaz stanowisk, dla których będzie wystawiane zezwolenie
na przejazd w czynnej kabinie maszynisty**

1. Prezes Zarządu PLK.
2. Członek Zarządu PLK.
3. Dyrektor, zastępca dyrektora i kontrolerzy Biura Bezpieczeństwa Centrali PLK.
4. Pracownicy zakładów linii kolejowych PLK (na obszarze działania):
 - a) dyrektor,
 - b) zastępca dyrektora,
 - c) naczelnik działu kontroli i instruktażu,
 - d) kontroler,
 - e) instruktor,
 - f) diagnosta,
 - g) naczelnik sekcji,
 - h) zastępca naczelnika sekcji,
 - i) zawiadowca.